

## Система GrandeMARK™ (ГрандМАРК)

Благодарим вас за покупку GrandeMARK! Это профессиональный комплект оборудования и аксессуаров для удобной ручной вырубки, биговки и перфорирования.

### Инструкция по эксплуатации.

Система GrandeMARK™ состоит из 4 основных компонентов:

Машины GrandeMARK™;  
прочных лотков для подачи;  
вырубных штампов;  
вырубных ковриков.

Система предназначена для работы с материалами, которые можно резать с помощью ножниц для бумаги. Пожалуйста не используйте ее для работы с более плотными материалами – это может повредить оборудование и аксессуары. Машина GrandeMARK™ не требует применения заметных физических усилий при эксплуатации. Не работайте с материалами которые подразумевают усилия при вырубке. Нарушение этого предостережения - это эксплуатация машины GrandeMARK™ прессы и аксессуаров не по назначению.

### Порядок работы с системой.

Обратите ваше внимание, следующие инструкции обязательны к применению. Их нарушение прекращает действие гарантии.

1. Расположите вырубной штамп в лотке РЕЗИНОЙ ВВЕРХ. На штамп положите материал, который вы собираетесь вырубать. Если в штампе есть прямые линии располагайте его под углом (не параллельно) к сторонам лотка, так, чтобы в процессе вырубки линии реза не были параллельны валу машины GrandeMARK™ .  
Сверху материала расположите вырубной коврик. Поместите лоток на подающие ролики.
2. Подвиньте лоток со всем его содержимым до контакта в валом. Начните поворачивать ручку машины в нужном направлении. Поворачивайте ручку до тех пор, пока лоток со всем содержимым полностью не пройдет под валом.
3. Снимите пластик и вырубленный материал. Вы можете повторить процесс в обратном направлении.

В комплекте с машиной вы получаете специальный щуп для удаления вырубленного материала. Будьте внимательны – **щуп острый**. Обращайтесь с ним аккуратно во избежание травм.

### Обслуживание системы.

Машина GrandeMARK™ не требует обслуживания. Лотки для подачи, вырубные коврики и штампы являются расходными материалами и требуют периодической замены.

- При работе всегда используйте прочные лотки для подачи.
- Лотки требуют периодической замены. При небольшой загрузке ориентировочный срок замены 1 год, чаще при интенсивном использовании.

- Лотки требуют замены если заметна их визуальная деформация, если вы слышите хлопки при вырубке, если пресс не может вырубить обычное количество слоев материала с нужным качеством.
- Вырубные коврики требуют замены по мере износа. Используйте их с двух сторон для равномерного износа.

#### Полезные рекомендации.

- Будьте осторожны используя вырубные штампы сторонних производителей. Несоответствие их технических характеристик машине GrandeMARK может вывести его из строя. Консультируйтесь с вашим поставщиком GrandeMARK™ о возможности их использования.
- Если линии биговки недостаточно глубоки, увеличьте число слоев материала.
- Располагайте ножи штампа под углом к валу – это позволит им резать как ножницам.
- Всегда используйте вырубные коврики. Не пытайтесь резать без них – это повредит вырубной штамп и вал. Используйте коврик полностью накрывающий штамп.
- Держите рабочее место в чистоте. Не позволяйте обрезкам бумаги и другому мусору попадать на лоток, в рабочую область штампов и т. д. Это может повредить вырубной штамп, лоток и коврик.
- Будьте внимательны – лезвия вырубных штампов острые. Будьте осторожны при работе с ними во избежание травм.

Официальный поставщик GrandeMARK™ в Россию компания ООО “РуссКом-Реклама”.

Россия, Москва, 105082, Рубцовская наб., дом 2 корпус 5  
Дистрибуция и продажа: тел/факс (495) 785 5809

Сервисный центр:

Россия, Москва, 2-ая Мытищинская дом 2.  
Тел/факс (495) 786 4340